フィガロ評価用モジュール対応 通信ボード EM7000 取扱説明書

目 次

1. 概要

- 2. 各部の名称と仕様
- 3. シリアル通信方式とセンサの取付け
 - 3-1) 本通信ボードの設定
 - 3-2) CO2 センサの取付け方法
 - 3-3) 各種 EM シリーズ評価用モジュールの取付け方法
- 4. 専用アプリと USB ドライバーのインストール方法
 - 4-1) 専用アプリー式のダウンロード
 - 4-2) USB ドライバーのインストール方法
 - 4-3)専用アプリのインストール方法
 - 4-4) Framework 3.5 SP1 のインストール方法
 - 4-5)専用アプリのアンインストール方法
- 5. EM7000の使い方
 - 5-1)専用アプリの設定と測定データ収集の手順
 - 5-2)保存ファイルについて

6. コンピュータと接続しない場合の使用方法(CO2 センサ限定)

7. 注意事項

- 7-1) EM7000 とコンピュータの接続について
- 7-2) 専用アプリのエラーメッセージについて

1. 概要

EM7000 は、外部パソコンに接続して EM シリーズ評価用モジュールからの出力を取得し、ガスセンサの特性評価を容易に行うための通信ボードです。

本通信ボードには、EM シリーズ評価用モジュールからの出力をシリアル通信で外部パソコンに送 信するための USB コネクタ、CDM71 シリーズ CO2 センサからの濃度信号を PWM 出力するための端子、 および PWM 出力から変換した電圧信号の出力端子を備えており、当社製各種ガスセンサの特性評価を すぐに始めることができます。外部パソコンに専用 PC アプリをインストールすると、シリアル信号 で出力した測定データをパソコンに転送し、モニター画面上にリアルタイムでの出力グラフ表示を行 うことができます。測定データは、CSV ファイル形式でパソコン内に保存可能で、測定終了後に Excel などの表計算ソフトに取り込んで加工することができます。本通信ボードの出荷時には、USB ケーブルが付属しています。専用 PC アプリは弊社のホームページよりダウンロード可能です。ガス センサおよび各種 EM シリーズ評価用モジュールは付属しておりませんので、評価目的に応じて各種 EM モジュールおよびガスセンサをご購入ください。



2. 各部の名称と仕様

図1 各部の名称

仕様	
形式番号	ЕМ7000
名称	フィガロ評価用モジュール対応 通信ボード
対 象	フィガロ製の EM シリーズ評価用モジュール および CDM716x
入力電源	USB コネクタ接続 および DC 5.0V
USB 出力	二酸化炭素(CO2): 0 ~ 65,535ppm に対応 (注1)
	CO2 センサモジュール以外:各種 EM (評価用モジュール)の仕様による(注1)
PWM 出力(1kHz)	CO2 センサモジュール : デューティー比 0~100%(CO2: 0~5,000 ppm に対応)
電圧出力	CO2 センサモジュール:0~5V (CO2: 0~5,000 ppm に対応)
警報出力	CO2 センサモジュール:CMOS 出力(1,000ppm 以上で High、900ppm 未満で Low)

使用温湿度条件	0℃~50℃, 0~95%RH(結露無きこと)	
寸法	約 60 x 68 x 22.6 mm(突起部を含まず)	
	高さはスペーサーを含む	
<u>標準付属品</u>	ミニ-B USB ケーブル	1本

専用 P C アプリケーションソフトウェアの仕様:

対応OS:日本語版 Windows®10, 64bit 版、英語版 Windows®10, 64bit 版 (注 2、注 3)
モニター画面表示: グラフ表示 0~5V, C02 濃度表示値 0~65, 535ppm (注 1)
測定データ保存形式: CSV ファイル
測定データ保存間隔: 2 秒、4 秒、10 秒、20 秒、30 秒、60 秒、5 分、10 分、30 分、又は 60 分
保存可能データ量: 約 24 時間までの測定データを1 ファイルに保存可能

- 注1) 各評価用モジュールの仕様については、製品情報をご参照下さい。
- 注2) Windows、Excel は、Microsoft Corporation の登録商標です。
- 注3) 上記のOSに対して専用アプリの動作をテスト済ですが、動作を保証するものではありません。

3.シリアル通信方式とセンサの取付け

本通信ボードとパソコン間のシリアル通信は、RS232-USB 変換にて行います。 <u>C02 センサと本ボード間の通信方式は I2C 通信のみとなり、出荷時は以下に設定されています。</u>

<u>3-1) 本通信ボードの設定</u>

SW2、SW3、SW4(1~4)は、以下のように設定されています。

SW2、SW3 : I2C 側にセット(図 2 では下側へ)

SW4-1、SW4-2: ON側にセット(図2では上側へ)

SW4-3、SW4-4: OFF側にセット(図2では**下側へ**)



図2 I2C 通信の設定

注意! SW2, SW3, SW4 の設定を変更すると、CDM716x が壊れる恐れがありますので注意ください。

<u>3-2) CO2 センサの取付け方法</u>

工場出荷時には、CO2 センサは付属していません。CDM716x シリーズ CO2 センサを装着する際 は、EM7000 上のコネクタ CN1、CN2 のピン番号と、CDM716x のピン番号を合わせるようにして装 着します。(図3)

注意! CDM716xの装着/取外しを行う前に、必ず電源(SW1)を OFF(写真では下側)にして下さい。

注) CO2 センサモジュール CDM716x の標準品には、接続用ピン端子が付いていません。 CDM716x をご購入の際は、市販の接続用ピン端子を CDM716x に半田付けした後、 本通信ボードに装着して下さい。



図3 CDM716x センサの取付け

3-3) 各種 EM シリーズ評価用モジュールの取付け方法

工場出荷時には、各種 EM モジュールおよびセンサは付属していません。装着する際は、EM7000 上のコネクタ CN5 または CN6 にピン番号を合わせるようにして装着します。(図4参照)



図4 各種 EM モジュールの取付け(例)

4. 専用アプリと USB ドライバーのインストール方法

コンピュータに USB ドライバーをインストールする前に、マイクロソフト社のサイトに記載され た説明に従って、ご使用中のコンピュータの Windows O S のバージョンを確認してください。

マイクロソフト社のサイト:

- (1) Windows のバージョン確認方法:
 https://www.microsoft.com/ja-jp/safety/pc-security/ver_win.aspx
- (2) 32 ビット版、64 ビット版の確認方法: https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/827218

注意! USB ドライバーのインストールを完了する前に、本通信ボードをコンピュータに接続しないでください。

4-1) 専用アプリー式のダウンロード

弊社 HP の下記 URL より、専用アプリケーション一式をダウンロードしてください。

- (日本語版) <u>https://www.figaro.co.jp/product/entry/em7000.html</u>
- (英語版) <u>https://www.figaro.co.jp/en/product/entry/em7000.html</u>
- (中国語) <u>https://www.figaro.co.jp/cn/product/entry/em7000.html</u>

「専用アプリケーションのダウンロード」ボタンをクリックすると、お客様情報登録フォーム が表示されますので、必要事項をご入力いただき送信してください。 ご登録いただいたメールアドレス宛に専用アプリケーションソフトのダウンロード用 URL をお 送りします。コンピュータ上の任意の場所(例:デスクトップ等)にダウンロード後、圧縮ファ イル(ZIP)を解凍してインストールの準備をしてください。

<u>4-2) USB ドライバーのインストール方法</u>

解凍したフォルダ内にある[USB Driver]を、以下の手順に従って、コンピュータにインストール してください。以下の手順と図は、Windows 7 の場合です。バージョンの異なる Windows O S では、 手順や画面表示が一部異なります。

- ① [USB Driver]フォルダを開き、以下の実行ファイルをダブルクリックします。
 - ・32bit版Windows OSの場合 "dpinst-x86.exe" をダブルクリックします。
 - ・64bit版Windows OSの場合 "dpinst-amd64.exe" をダブルクリックします。
- ② 使用許諾契約が表示されたら、内容をご確認後、[同意します]を選択して、[次へ]をクリックすると、インストールを開始します。
- USB ドライバーのインストールが完了したら、[完了] ボタンを押して、インストール画面を 閉じます。
- ④ 本通信ボードの USB 端子とコンピュータ側の USB 端子を、付属の USB ケーブルで接続します。
- ⑤ EM7000 上の電源スイッチ SW1 を ON にし、コンピュータの画面で USB ドライバーが認識され たことを確認します。

- ⑥ "スタートメニュー" の "設定" から、" デバイス" を選び、関連する設定から "デバイ スとプリンター" を選択します。
- ⑦ USB ドライバー "FT232R USB UART" のアイコンを右クリックし、"プロパティ" を選択 します。(図5)

🏗 デバイスとプリンター						- 0	×
$\leftrightarrow \rightarrow \uparrow \uparrow \blacksquare$	⇒ コントロール パネノ	↓ > ハードウェアとサウ:	ンド ⇒ デバイスとプリン	9	・ ひ デバイスとブリ	シターの検索	P
デバイスの追加	プリンターの追加	デバイスの削除				E -	?
Dell KB216 Wired Keyboard	FCD18031	HP P19A	Logicool® Corded Mouse M500	外付けマイク (Conexant HD Audio)			^
· プリンター (10) –							
Ś		S					
Fax	FPR1603 (VHFS017.figaro.l ocal 上)	FPR1702 (VHFS017.figaro.l ocal 上)	FPR1903 (VHFS017.figaro.l ocal 上)	JUST PDF 3	Microsoft Print to PDF	Microsoft XPS Document Write	r
OneNote (Desktop)	RICOH IM C3500 JPN RPCS	RICOH IM C3500 JPN RPCS (1 그ピ -)					
/ 未指定 (1) ——							
FT232R USB UART							
FT23	2R USB UART モラ カデ	fル: FT232R USB UA ゴリ: 不明	RT				

図5 USB ドライバーアイコン(デバイスとプリンターの表示画面)

⑧ "プロパティ"画面にある "ハードウェア"のタブをクリックして、表示された COM ポート番号を確認します。(図6) 専用アプリの初期設定時(5-1)⑥参照)に必要ですので、COM ポート番号をメモしておいてください。

🔰 FT232R USB UAR	Tのプロパティ		×
全般 ハードウェア			
±hk			
F1232	K USB UART		
デバイスの機能:			
名前		種類	
USB Serial Co	nverter rt (COM9)	ユニバーサル シリアル バス ポート (COM と LPT)	
	C		
<		>	
デバイスの機能の	要約		
製造元:	FTDI		
場所:	USB Serial Converter	÷	
JAT XOURS	2007/17/JamaicanFoctor	7 o	
		プロパティ(R)	
	OK	まか/カル 適田(A)	÷.
	UK		

図6 COM ポート番号



<u>4-3) 専用アプリのインストール方法</u>

解凍したフォルダ内の " Conc Measure" というフォルダを開き、専用アプリ実行ファイル ConcMeasure. exe がインストールされていることを確認します。

専用アプリ実行ファイルのアイコン:



ConcMeasure. exe

<u>4-4) Framework 3.5 SP1 のインストール方法</u>

お手持ちのコンピュータに、.NET Framework 3.5 SP1 というソフトがインストールされてい ない場合、ConcMeasure.exe を実行した際に、下図のエラーメッセージが出るので、以下の Microsoft 社のホームページよりダウンロードしてインストールしてください。



(日本語版)

https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=22 (英語版) http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22 (中国語版) https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=22

4-5)専用アプリのアンインストール(削除)方法

以下のファイルを、フォルダごとコンピュータより削除します。

ConcMeasure. exe

5. EM7000の使い方(専用アプリを使用する場合)

専用アプリと USB ドライバー (FT232R-USB UART) をコンピュータにインストールした後、ミニ B-USB ケーブルで EM7000 をコンピュータに接続すると、簡単にフィガロ製の各種 EM モジュールによるガス 測定データや CDM716x による CO2 濃度の測定データの収集を開始することができます。

5-1) 専用アプリの設定と測定データ収集の手順

- ① EM7000に各種EMモジュール及び、又はCDM716xを装着します(3.参照)
- ② EM7000上のDCジャック(J1)にDC5.0Vを供給します。
- ③ ミニB-USBケーブルでEM7000とパソコンを接続します。
- ④ EM7000上のSW1(電源スイッチ)をONにします。(図7参照)
- コンピュータにインストールされた専用アプリ(ConcMeasure. exe)
 のアイコンをダブルクリックすると図8の起動画面が表示されます。



図 7



📟 Sensor Evaluati	ion Board (No.	1)										×
Sensor I	Evaluat	tion Boa	ard (Versi	on:3.21.2.0)						FIG.	AR	0
COM No. CO	• ЕМС	Graph Scale	2000	✓ ppm	C	ommunication	I2C	O UART	Back	Time		[sec]
© 3	ppm		°C			Analog Data[V ☑ CN5-2 ☑ CN5-3 ☑ CN5-4]	 ✓ CN6-2 ✓ CN6-3 ✓ CN6-4 		AD Max AD Base V O CN7 Pin EM7000	5.00	V (-)
Save Folder	C:\Users\su:	zuki\Documents	s					Change				
FileName	leName SEB											
Save File Name	e C:\Users\suzuki\Documents\SEB_20230919-2.csv					Save Inter	rval	S	tart			
Free Word								25	~			

図8 専用アプリ起動画面

⑥ [COM No.] COM ポート番号の設定

画面左の"COM No."に、EM7000が接続されている COM ポート番号を設定します。 ※COM ポート番号の確認方法については 、4-2)の手順⑥~⑧をご参照ください。

⑦ [Save Interval] 記録周期の設定

CSV 形式で保存される測定データの記録周期は、画面右下の Save Interval のプルダウンメニ ューから、2 秒, 4 秒、10 秒、20 秒, 30 秒, 60 秒, 5 分, 10 分, 30 分, 60 分 のいずれかを 選択します。

注)画面上の測定データグラフの表示測定周期は、2秒で固定です。

⑧ [Communication] シリアル通信方式の選択
 EM7000 上のシリアル通信方式の設定に合わせて、I2C 通信を選択します。

- ⑨ [Save Folder] 保存先の設定
 デフォルトの保存先フォルダへのディレクトリが表示されます。
 測定を開始していない時に、[Change]ボタンを押すことで、測定データ(CSV 形式ファイル)の保存先を変更できます。
- ① [Save File Name] 保存ファイル名の設定 測定データには、「SEB_20230919-1.csv」のように、[File name]の欄に入力されたファイル 名に続けて日付(20230919)と連番(-1)からなるファイル名が付けられて自動的に保存され ます。
- ① [Free Word] フリーワードの入力

測定に関する情報や備考を、[Free Word]の欄に入力することで、CSV ファイル上のヘッダー部 に記録することができます。

- 測定の開始
 - ・[Start]ボタンを押すと、測定を開始し、測定データのグラフ表示を行います。

・測定周期は2秒周期で、画面上では最新の測定データから約16分前までの測定データが表示されます。(図9)

・設定された記録周期で測定データを CSV 形式でコンピュータに保存します。

(保存先や保存ファイル名の変更方法については、5-2)を参照してください。)



図9 測定データの表示例

測定の終了

[Stop]ボタンを押すと測定を終了します。 測定終了後、測定データはCSV形式で保存されます。

注意! 各種 EM モジュールおよび CO2 センサの取付け、取外しは、必ず電源スイッチをOFFに した後に実施して下さい。

5-2)保存ファイルについて

測定データは、保存先で指定したフォルダ内にCSV形式のファイルで保存されます。
 デフォルトの保存先は、C: ¥Users¥個人名¥Documentsフォルダです。保存先の参照は以下の通りです。

・Windows10の場合:

スタートボタンを右クリック ⇒エクスプローラー ⇒フォルダエリアの ドキュメントを選択

- 保存先は、測定を実施していない時に、以下の要領で変更できます。
 - ・フォルダ名: Save Folder 欄の右にある[Change]ボタンを押します。
 - ・ファイル名: File Name 横のテキストボックスに直接入力します。 (デフォルトのファイル名は、"SEB"です。)

実際に保存されるファイル名とフォルダ・ディレクトリは、Save File Name のテキストボ ックスエリアに表示されます。 File Name 欄に表示されたファイル名の後 に、"_YYYYMMDD-N.csv"が自動的に付与されます。

- YYYY:コンピュータ上の時計の年(4桁)を西暦表示
- ・MM :コンピュータ上の時計の月(2桁)
- ・DD :コンピュータ上の時計の日(2桁)
- N :1から自動的に連番を付与
- ※1ファイルには、約24時間分までの測定データが保存可能です。それを超えた場合は、 Nが+1 された連番の別ファイル名で保存されます。
- ③ 保存された CSV ファイルは、測定終了後に Excel®等の表計算ソフトにインポートして自由に 加工することができます。(図 10)
- 4

Ē	自動保存 ● オフ 日	୬•୧∗ -		SEB_2023	80919-3 ~		₽検	索	
フ	ァイル ホーム 挿り	ページレイア	ウト 数式	データ 校園	閲 表示	自動化 へ	レプ		
T1	4 - : >	s start fx							
	A	В	С	D	E	F	G	Н	I.
1	Sensor Evaluation	Board (No.1) Ve	ersion:3.21.2.	.0					
2	Time	2023/9/19	15:59:38						
3	Save Interval	2s							
4	COM No.	COM3							
5	Communication	I2C							
6	AD Max Value[V]	5	AD Base Vo	Itage					
7									
8	Free word:								
9									
10	No.	CO2[ppm]	CN5-2[V]	CN5-3[V]	CN5-4[V]	CN6-2[V]	CN6-3[V]	CN6-4[V]	
11	0	630	1.747	1.019	0.944	2.018			
12	1	629	1.747	1.019	0.944	2.018			
13	2	629	1.747	1.02	0.945	2.017			
14	3	629	1.747	1.02	0.945	2.017			
15	4	630	1.747	1.02	0.945	2.017			
16	5	630	1.747	1.02	0.945	2.016			
17	6	630	1.746	1.019	0.945	2.016			
18	7	631	1.746	1.02	0.945	2.015			
19	8	631	1.745	1.02	0.945	2.015			

図 10 Microsoft Excel®で CSV ファイルを開いた時の画面例

図10のように、以下の測定情報が記録されます。

●1~7行目:

FIGARO

専用アプリの名称と Version 番号 測定日、開始時刻 保存周期(Save Interval) COM 番号 AD 変換の最大値 [V]

- 8~9行目: 入力されたフリーワード
- ●11 行目以降:
 - •A列: 測定されたデータのサンプリング No. が、0 から連番で記録されます。
 - B列: CDM716x が装着されていた場合、測定された CO2 濃度(単位:ppm)が順番に記録されます。
 - ・C列~H列:接続されていたEMモジュールの電圧出力が順番に記録されます。

6. コンピュータと接続しない場合の使用方法(CO2 センサ限定)

EM7000 をコンピュータと接続せずに使用する場合は、図1の電源接続端子と接地端子間に直流 5V の電源を接続します。

- ・PWM 出力端子からは、CDM716x の 1kHz 周期の PWM 出力信号がそのまま出力されます。
 (CDM716x の標準設定では、PWM のデューティー比 0~100% が、C02 濃度 0~5,000 ppm に対応)
- ・電圧出力端子からは、PWM 出力を電圧に変換した濃度信号が出力されます。
 (CDM716x の標準設定では、0~5V の出力電圧が、CO2 濃度 0~5,000 ppm に対応)
- ・警報出力端子からは、CO2 濃度に応じた CMOS 信号が出力されます。
 CDM716x の標準設定では、1,000ppm を超えた時: High、900ppm を下回った時: Low となります。

7. 注意事項

7-1) EM7000 とコンピュータの接続について

- ・EM7000 をコンピュータに接続する前に、必ず先に各種 EM モジュールおよび CDM716x を EM7000
 上に装着してください。
- ・EM7000 をコンピュータに接続している時は、CDM716x を決して EM7000 から取外さないでください。
- ・専用アプリで測定中は、EM7000とコンピュータの接続ケーブルを取外さないでください。

7-2) 専用アプリのエラーメッセージについて

エラーメッセージが表示された時は、以下のことを確認してください。 (但し、メッセージ内容はエラー発生箇所・原因によって異なります。)



① エラーメッセージ: [It failed on COM Port Open.]



- ・専用アプリの画面上で、COM ポートの設定が正しいかどうかを確認してください。 デバイスマネージャー上では、"FT232R USB UART"と表示されます。
- ・EM7000 上に CDM716x が正しく装着されているかどうかを確認してください。
- ② エラーメッセージ : [It failed when Lamp Interval couldn't get in I2C Communication.] [Failed on Lamp Interval Data!]
- ・通信ボード上のシリアル通信方式の設定と、専用アプリ画面上の通信方式選択が一致していま せん。

以上

※本通信ボード EM7000 は、フィガロ製の各種 EM モジュールによるガスセンサの評価用ツールです。 他の機器への組込用モジュールではありません。

また機能向上のため予告なく仕様を変更する可能性があります。

フィガロ技研株式会社

〒 562-8505 大阪府箕面市船場西 1-5-11 Tel: 072-728-2044 お問い合わせはホームページから URL WWW.figaro.co.jp

本資料の内容や製品仕様は、性能向上のため予告なしに変更することがあります。