CO₂センサ CDM7162 評価用モジュール EM7162 取扱説明書

目 次

1. 概要

- 2. 各部の名称と仕様
- 3. シリアル通信方式の設定
 - 3-1) I2C 通信を使用する場合の設定方法
 - 3-2) UART 通信を使用する場合の設定方法
 - 3-3) CDM7162 の取付け方法
- 4. 専用アプリと USB ドライバーのインストール方法
 - 4-1) 専用アプリケーションソフトー式の取得
 - 4-2) USB ドライバーのインストール方法
 - 4-3) 専用アプリのインストール方法
 - 4-4) Framework 3.5 SP1 のインストール方法
 - 4-5)専用アプリのアンインストール方法
- 5. EM7162の使い方
 - 5-1)専用アプリの設定と測定データ収集の手順
 - 5-2)保存ファイルについて
 - 5-3) Air Adjustment setting 機能について

6. コンピュータと接続しない場合の使用方法

7. 注意事項

- 7-1) EM7162 とコンピュータの接続について
- 7-2) 専用アプリのエラーメッセージについて

1. 概要

EM7162 は、二酸化炭素(CO2)センサモジュール CDM7162 の特性評価を容易に行うための評価用モジュ ールです。 本評価用モジュールには、シリアル通信規格で CO2 濃度測定データを出力する USB コネ クタ、PWM 形式の濃度信号出力端子、および PWM 出力から変換した電圧信号の出力端子を備えており、 CDM7162 の特性評価をすぐに始めることができます。外部コンピュータに専用 PC アプリをインストー ルし、EM7162 とコンピュータを付属の USB ケーブルで接続すると、USB ケーブルから本モジュールに 電源が供給されます。シリアル信号で出力される測定データがコンピュータに転送され、コンピュー タのモニター画面上にリアルタイムで濃度グラフ表示を行うことができます。

2. 各部の名称と仕様



図1 各部の名称

<u>仕様</u>		
形式番号	EM7162	
名 称	CDM7162 評価用モジュール	
対象ガス	二酸化炭素	
入力電源	USBコネクタ経由、または DC 5.0V	
USB 出力	CO2: 0~65,535 ppm に対応 (注1)	
PWM 出力(1kHz)	デューティー比 0~100%(CO2: 0~5,000 ppm に対応)	
電圧出力	0~5V (CO2: 0~5,000 ppm に対応)	
警報出力	CMOS 出力(1,000ppm 以上で High、900ppm 未満で Low)(注 1)	
使用温湿度条件	0℃~50℃, 0~95%RH(結露無きこと)	
寸法	約 50 x 55 x 21 mm(突起部を含まず)	
	高さはスペーサーを含み、CDM7162を装着時。	
標準付属品	CDM7162 CO2 センサモジュール(ピン端子付)	1個
	ミニ-B USB ケーブル	1本
	専用PCアプリケーション【Webサイトよりダウンロード可能・4-	-1) 参昭】

<u>専用 P C ア プリケーションソフトウェアの仕様:</u>

対応OS:日本語版 Windows®10, 64bit版、英語版 Windows®10, 64bit版 (注2、注3) モニター画面表示: グラフ表示 0~5,000ppm (Max65,535ppm), C02 濃度表示値 0~65,535ppm (注1) 測定データ保存形式: CSV ファイル 測定データ保存間隔: 2秒、30秒、60秒、5分、10分、30分、又は60分 保存可能データ量: 約24時間までの測定データを1ファイルに保存可能

注1) CDM7162の仕様については、CDM7162の製品情報をご参照下さい。

注2) Windows、Excelは、Microsoft Corporationの登録商標です。

注3) 上記のOSに対して専用アプリの動作をテスト済ですが、動作を保証するものではありません。

3.シリアル通信方式の設定

CO2 センサ CDM7162 と本評価用モジュール間のシリアル通信は、I2C または UART 方式で行います。 電源を接続する前に、EM7162 モジュール上の通信モード設定スイッチでシリアル通信方式の設定を行 います。

注意! シリアル通信の設定変更を行う前に、必ず SW1 (電源)を OFF (写真では下側) にして下さい。

<u>3-1) I2C 通信を使用する場合の設定方法</u>

SW2、SW3、SW4(1~4)を、以下のように設定します。
 SW2、SW3 : I2C側にセット(図2では下側へ)
 SW4-1、SW4-2: ON側にセット(図2では上側へ)
 SW4-3、SW4-4: OFF側にセット(図2では下側へ)



図2 I2C 通信の設定

注意! SW 設定が異なると、CDM7162 が壊れる可能性がありますので注意してください。

<u>3-2) UART 通信を使用する場合の設定方法</u>

SW2、SW3、SW4(1~4)を、以下のように設定します。
 SW2、SW3 : UART 側にセット(図3では上側へ)
 SW4-1、SW4-2、SW4-3、SW4-4: OFF側にセット(図3では下側へ)



図3 UART 通信の設定

注意! SW 設定が異なると、CDM7162 が壊れる可能性がありますので注意してください。

<u>3-3) CDM7162 の取付け方法</u>

工場出荷時には、EM7162 モジュール上に付属の評価用 CDM7162 が取付けられています。CDM7162 を交換、または取り外した後に再装着する際は、EM7162 上のコネクタ CN1、CN2 のピン番号と、 CDM7162 のピン番号を合わせるようにして装着します。(図4)

注意! CDM7162の装着/取外しを行う前に、必ず電源(SW1)を OFF(写真では下側)にして下さい。

注) CO2 センサモジュール CDM7162 の標準品には、接続用ピン端子が付いていません。 追加の CDM7162 をご購入の際は、市販の接続用ピン端子を CDM7162 に半田付けした後、 本評価用モジュールに装着して下さい。



図4 CDM7162の取付け

4. 専用アプリと USB ドライバーのインストール方法

コンピュータに USB ドライバーをインストールする前に、マイクロソフト社のサイトに記載され た説明に従って、ご使用中のコンピュータの Windows O S のバージョンを確認してください。

マイクロソフト社のサイト:

- (1) Windows のバージョン確認方法: https://www.microsoft.com/ja-jp/safety/pc-security/ver_win.aspx
- (2) 32 ビット版、64 ビット版の確認方法: https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/827218

注意! USB ドライバーのインストールを完了する前に、本評価用モジュールをコンピュータに 接続しないでください。

<u>4-1) 専用アプリケーションソフトー式の取得</u>

弊社 HP より、EM7162 専用アプリケーションソフトー式をダウンロードしてください。 EM7162 製品詳細ページ (日本語版):https://www.figaro.co.jp/product/entry/em7162.html

<u>4-2) USB ドライバーのインストール方法</u>

ダウンロードした専用アプリケーションのフォルダ内の USB ドライバー(FT232R-USB)を、以下の 手順に従って、コンピュータにインストールしてください。 以下の手順と図は、Windows 10の 場合です。バージョンの異なる Windows OS では、手順や画面表示が一部異なります。

- フォルダ内の、[USB Driver]フォルダを開き、以下の実行ファイルをダブルクリックします。
 ・32bit版Windows OS の場合 "dpinst-x86.exe" をダブルクリックします。
 ・64bit版Windows OS の場合 "dpinst-amd64.exe" をダブルクリックします。
- ② 使用許諾契約が表示されたら、内容をご確認後、[同意します]を選択して、[次へ]をクリックすると、インストールを開始します。
- USB ドライバーのインストールが完了したら、[完了] ボタンを押して、インストール画面を 閉じます。
- ④ 本評価用モジュールの USB 端子とコンピュータ側の USB 端子を、付属の USB ケーブルで接続します。
- ⑤ EM7162 上の電源スイッチ SW1 を ON にし、コンピュータの画面で USB ドライバーが認識され たことを確認します。

- ⑥ "スタートメニュー"の"設定"から、"デバイス 選び、関連する設定から"デバイスとプリンター"を選択します。
- ⑦ USB ドライバー "FT232R USB UART" のアイコンを右クリックし、"プロパティ" を選択 します。(図5)



図5 USB ドライバーアイコン (デバイスとプリンターの表示画面)

⑧ "プロパティ"画面にある "ハードウェア"のタブをクリックして、表示された COM ポート番号を確認します。(図6) 専用アプリの初期設定時(5-1)⑤参照)に必要ですので、COM ポート番号をメモしておいてください。

🔰 FT232R USB UAF	れのプロパティ	×					
全般 ハードウェア							
FT232	R USB UART						
デバイスの機能:							
名前 単 USB Serial Co 閘 USB Serial Po	電頻 anverter コニパーサルシ ポート (COM 8)	リアル バス : LPT)					
<		>					
デバイスの機能の	要約						
製造元:	FTDI						
場所: USB Serial Converter							
デバイスの状態: このデバイスは正常に動作しています。							
	לכ	パティ(R)					
	OK キャンセル	適用(A)					
3	図6 COM ポート番号						

6

<u>4-3) 専用アプリのインストール方法</u>

フォルダ内の、"Conc Measure"という名前のフォルダをコピーし、コンピュータ上の任意の場所(例:デスクトップ等)にフォルダごと貼付けします。

コンピュータ内にコピーした " Conc Measure"というフォルダを開き、専用アプリ実行ファイル ConcMeasure. exe と、ConcMeasure. exe. config のファイルがインストールされていることを確認します。

専用アプリ実行ファイルのアイコン:



ConcMeasure. exe

<u>4-4) Framework 3.5 SP1 のインストール方法</u>

ConcMeasure.exe を実行した際、下図のエラーメッセージが出る時は、お手持ちのコンピュー タに、.NET Framework 3.5 SP1 というソフトがインストールされていないため、以下の Microsoft 社のホームページよりダウンロードしてインストールしてください。



(日本語版)

https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=22 (英語版) http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22 (中国語版) https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=22

<u>4-5) 専用アプリのアンインストール(削除)方法</u>

以下のファイルを、フォルダごとコンピュータより削除します。

ConcMeasure. exe

5. EM7162の使い方(専用アプリを使用する場合)

専用アプリと USB ドライバー (FT232R-USB) をコンピュータにインストールした後、ミニ B-USB ケー ブルで EM7162 をコンピュータに接続すると、簡単に CO2 センサモジュール CDM7162 による CO2 濃度の 測定と測定データの収集を開始することができます。

5-1)専用アプリの設定と測定データ収集の手順

- EM7162に、センサモジュールCDM7162を装着します。(3-3)参照)
- 2 EM7162をミニB-USBケーブルでコンピュータに接続します。
 USBケーブルからEM7162に電源が供給されます。
- ③ EM7162上のSW1(電源スイッチ)をONにします。

ConcMeasure. exe

④ コンピュータにインストールされた専用アプリ(ConcMeasure. exe)
 のアイコンをダブルクリックすると図8の起動画面が表示されます。



図7

📼 CO2 Co	oncentratio	n measurement	-		×
CO2	Conc	centration measurement (Version:2.5.0.0)	FIG	AR	0
500 400	00		COM No. Save Inten 2s Graph Scal 50 Communica	COM9 val e 00 ~	v v ppm
2 Conc[ppm]	00		<u></u>	Start	ppm
8 200	00		Air Adjustmer Conc 4	t setting	Set
100	00				
	0				
		Time[min]			
Save	Folder	C:\Documents		Change	
File	eName	Result			
Save File	e Name	C:\Documents\Result_20220624-1.csv			
Fre	e Word				

図8 アプリ起動画面

- ⑤ [COM No.] COM ポート番号の設定 画面右上の"COM No."に、EM7162 が接続されている COM ポート番号を設定します。
 ※COM ポート番号の確認方法については、4-1)の手順 6~8 をご参照ください。
- ⑥ [Save Interval] 記録周期の設定
 CSV 形式で保存される測定データの記録周期は、画面右上の Save Interval のプルダウンメニューから、2 秒, 30 秒, 60 秒, 5 分, 10 分, 30 分, 60 分 のいずれかを選択します。
 注) 画面上の測定データグラフの表示測定周期は、2 秒で固定です。

- ⑦ [Communication] シリアル通信方式の選択
 EM7162 上のシリアル通信方式の設定に合わせて、UART 通信または I2C 通信を選択します。
- ⑧ [Save Folder] 保存先の設定
 デフォルトの保存先フォルダへのディレクトリが表示されます。
 CO2 濃度測定を開始していない時に、[Change]ボタンを押すことで、測定データ(CSV 形式ファイル)の保存先を変更できます。
- ⑨ [Save File Name] 保存ファイル名の設定 測定データには、「Result_20220624-1.csv」のように、[File name]の欄に入力されたファ イル名に続けて日付(20220624)と連番(-1)からなるファイル名が付けられて自動的に保存 されます。
- ① [Free Word] フリーワードの入力 測定に関する情報や備考を、[Free Word]の欄に入力することで、CSV ファイル上のヘッダー部 に記録することができます。
- ① 測定の開始
 - ・[Start]ボタンを押すと、CO2濃度測定を開始し、測定データのグラフ表示を行います。
 - ・測定周期は2秒周期で、画面上では最新の測定データから約10分前までの測定データが表示されます。(図9)
 - ・設定された記録周期で測定データを CSV 形式でコンピュータに保存します。

(保存先や保存ファイル名の変更方法については、5-2)を参照してください。)



図9 測定データの表示例

12 測定の終了

[Stop]ボタンを押すと測定を終了します。 測定終了後、測定データはCSV形式で保存されます。

※センサモジュール(CDM7162)の取付け、取外しは、必ず電源スイッチをOFFにした後に実施し て下さい。

5-2)保存ファイルについて

① 測定データは、保存先で指定したフォルダ内にCSV形式のファイルで保存されます。 デフォルトの保存先は、C:¥Users¥個人名¥Documents フォルダです。保存先の参照は以下の通り です。

- ・Windows10 の場合: スタートボタンを右クリック ⇒エクスプローラー ⇒フォルダエリアの ドキュメントを選択
- ② 保存先は、CO2濃度測定を実施していない時に、以下の要領で変更できます。
 - ・フォルダ名: Save Folder 欄の右にある[Change]ボタンを押します。
 - ファイル名: File Name 横のテキストボックスに直接入力します。
 (デフォルトのファイル名は、"Result"です。)

実際に保存されるファイル名とフォルダ・ディレクトリは、Save File Name のテキストボック スエリアに表示されます。 File Name 欄に表示されたファイル名の後に、"_YYYYMMDD-N.csv" が自動的に付与されます。

- YYYY: コンピュータ上の時計の年(4桁)を西暦表示
- ・MM: コンピュータ上の時計の月(2桁)
- ・DD: コンピュータ上の時計の日(2桁)
- N: 1から自動的に連番を付与
- ※1ファイルには、約24時間分までの測定データが保存可能です。それを超えた場合は、 Nが+1 された連番の別ファイル名で保存されます。
- ③ 保存された CSV ファイルは、測定終了後に Excel®等の表計算ソフトにインポートして自由に 加工することができます。(図 10)

×	自動保存 🌘	わ 🔒 Re	esult_20-	··· +			Q	Sachiyo	Suzuki 🧐	(ji	-		×
ファ	イル ホーム ミ	挿入 ページレー	የፖウト	数式	データ	校閲	表示	ヘルプ		4	אכאב⊆	ピ共	有
Н	9 ~ :	$\times \checkmark f_x$											~
	А	В	С		D	E		F	G	Н	1		J A
1	CO2 Concentration measurement Version:2.5.0.0												
2	Time	2022/6/24	11:48	3:29									
3	Save Interval	30s											
4		フリーワード	はここ										
5													
6	No.	Conc[ppm]											
7	0	535											
8	1	535									_		
9	2	534											
10	3	533											
11	4	531											
12	5	531											
13	6	532											
14	7	532											_
15	8	533											_
16	9	534											
		Result_2022062	24-1	(+)				_				Þ.
準備	院了 了アクセ	シビリティ: 利用不可						=	e e		1	- + 100	1%

図 10 Microsoft Excel®で CSV ファイルを開いた時の画面例

図10のように、

● 1~3 行目:以下の測定情報が記録されます。

専用アプリの名称 測定日、開始時刻 保存周期(Save Interval)

- 4~5 行目: 入力されたフリーワード
- ●7 行目以降:
 - A列: 測定されたデータのサンプリング No. が、0 から連番で記録されます。
 - B列: 測定された CO2 濃度(単位: ppm)が順番に記録されます。
- ④ Excel 上で CO2 濃度グラフを描いた画面例

図 11 は、30 秒周期で保存した CSV ファイルを利用して CO2 濃度変化をグラフ化した画面例 です。

- ・D列: A列の数字を30倍(×30)して経過時間(秒)を計算しています。
- ・E列: B列は CO2 濃度のため、そのまま使用しています。



図 11 CO2 濃度のグラフ表示例

<u>5-3) Air Adjustment setting 機能について</u>

センサモジュールの個体差を調整したい場合には、アプリ画面上の Air Adjustment setting を使用 します。図 12 は、雰囲気濃度を 420ppm とした場合の一例です。濃度既知のガスを使用される場合、 そのガス濃度を Conc. 設定値としてください。



図 12 Air Adjustment の実行例

手順

- ① 画面上で Conc. の設定値を雰囲気濃度(図 12 の例では 420ppm)に合わせてから[Set]ボタンを押します。
- 雰囲気濃度で CDM7162 の濃度出力が十分安定していることを確認後、[Calibration]ボタンを押します。
 - (図 12 では、6分経過した時点で[Calibration]ボタンを押した場合の例です)
- ③ 最後に、Conc.の設定値を変更した場合は、工場出荷時の値(400)に戻してから、[Set]ボタンをもう一度押してください。
 ※400に戻して[Set]ボタンを押さなかった場合、CDM7162内部でのConc.設定は最後にセットされた値のままになっています。このため、Air Adjustmentを実行した([Calibration]ボタンを押した)場合、CDM7162からの出力値は、最後にセットされたConc.設定値となります。

6. コンピュータと接続しない場合の使用方法

EM7162 をコンピュータと接続せずに使用する場合は、図1の電源接続端子と接地端子間に直流 5V の電源を接続します。

・PWM 出力端子から、CDM7162 の 1kHz 周期の PWM 出力信号をそのまま出力します。
 PWM のデューティー比 0~100% が、C02 濃度 0~5,000 ppm に対応します。

- ・電圧出力端子は、PWM 出力を電圧に変換した濃度信号を出力します。
 0~5V の出力電圧が、CO2 濃度 0~5,000 ppm に対応します。
- ・警報出力端子は、CO2 濃度に応じた CMOS 信号を出力します。
 CDM7162 の標準設定では、1,000ppm を超えた時: High、900ppm を下回った時: Low となります。

7. 注意事項

<u>7-1) EM7162 とコンピュータの接続について</u>

- ・EM7162 をコンピュータに接続する前に、必ず先に CDM7162 を EM7162 上に装着してください。
- ・EM7162 をコンピュータに接続している時は、CDM7162 を決して EM7162 から取外さないでください。
- ・専用アプリで CO2 濃度を測定中は、EM7162 とコンピュータの接続ケーブルを取外さないでくだ さい。

7-2) 専用アプリのエラーメッセージについて

- エラーメッセージが表示された時は、以下のことを確認してください。 (但し、メッセージ内容はエラー発生箇所・原因によって異なります。)
- ① エラーメッセージ: [It failed on COM Port Open.]



- ・専用アプリの画面上で、COM ポートの設定が正しいかどうかを確認してください。 デバイスマネージャー上では、"FT232R USB UART"と表示されます。
- ・EM7162上に CDM7162 が正しく装着されているかどうかを確認してください。
- ② エラーメッセージ : [It failed when Lamp Interval couldn't get in I2C Communication.] [Failed on Lamp Interval Data!]
- ・評価ボード上のシリアル通信方式の設定と、専用アプリ画面上の通信方式選択が一致していま せん。

以上

※本評価用モジュール EM7162 は、CDM7162 の評価用ツールです。 他の機器への組込用モジュールではありません。 また機能向上のため予告なく仕様を変更する可能性があります。



フィガロ技研株式会社

〒 562-8505 大阪府箕面市船場西 1-5-11 Tel: 072-728-2044 お問い合わせはホームページから WR WWW.figaro.co.jp

本資料の内容や製品仕様は、性能向上のため予告なしに変更することがあります。

REV.09.23